


FIG.1



STENCIL  
PRINTING MACHINE 10






FIG.3  
ERROR DISPLAY  
LAMP SECTION 18a




OPERATION PANEL 18

FIG.4




## S301 FIG.5



T05080" T5902650

FIG.6



09920651.080301

FIG.7




FIG.8







FIG.9



09920551-080301